

プレイ人数 2人 対象年齢5才以上 ※製品と説明普内の写真、イラストは、 一部異なる場合があります。

この度は、弊社製品をお買い上げいただきまして、誠にありがとうございます。 で使用の前に、この説明書を必ずお読みください。読み終わった後は保管しておいてください。

#### △ 警告(けいこく)

保護者の芳へ、必ずお読みください。



●小さい部品、小球があります。誤飲・窒息の危険がありますので、3才 未満のお子様には絶対に与えないでください。

### △注意(ちゅうい)

- ■本体の盤置に磁石を使用しています。磁気カードなどの磁気記録の製品、パソコン。 スマートフォン、携帯電話などには絶対に近づけないでください。
- ●同時に2つのスラッガー人形を本体にセットしないでください。バットが破損し ケガをする恐れがあります。
- ●外菌フェンスの取りつけ、取り外しの際には取扱説明書をよく読み、ゆっくりと 確実に行ってください。 ●透削袋は桶包粉ですので開封後はすぐに捨ててください。透削袋を顫から被った
- り顔を覆ったりしないでください。窒息する恐れがあります。 ●ゲーム・単は盤黄に麓を遊づけないでください。ボールが思わぬ芳高に燕びケガを
- する怒れがあります。 ●茶体や盤苗、外間フェンスの党や溝などに指を入れないでください。思わぬケガの
- 恐れがあります。 ●踏みつけたり、たたいたり、落とすなど乱暴な取り扱いはしないでください。
- ●付属のボール以外のものを飛ばさないでください。
- ●遊んだ後は、茶などに放置せず、3学未満のお子様の手の届かない所に保管してください。 《電池を誤使用すると発熱・破裂・液漏れの恐れがあります。下記に注意してください。》
- ●二次電池(充電式電池)は、絶対に使用しないでください。
- ●古い電池と新しい電池、いろいろな種類の電池をまぜて使わないでください。
- ●十一(プラスマイナス)を正しくセットしてください。
- ●遊んだ後は必ずスイッチを切り、電池を外してください。
- ●ショートさせたり、充電、分解、加熱、火の中に入れたりしないでください。
- ●方一、電池からもれた液が自に入ったときは、すぐに大量の水で洗い、医師に相談 してください。ひふや箙に付いたときは永で洗ってください。
- ●廃棄するときは、自治体の廃棄物処理の指示に従ってください。

#### 使用上の注意

- 製品の機能上、電池容量が低下した電池を使用し たり、使用中に電池容量が低下してくると音や光が弱くなる、出ない、ボタンがきかないなど正常に機 能しない場合がありますので、その場合は全ての電 池を新しい電池 (1.5V) と交換してください。
- ・バット先端のゴムが無い状態では遊ばないでください。
- バット先端のゴム部品が破れた場合は、予備の部品
- と交換してください。 傾斜のない平らな場所に置いて遊んでください。 傾斜があるとボールが正常に打ち出せない場合が あります。
- 破損・故障・変形の原因となりますので、電光掲示 版やスラッガー・ピッチャーなどの人形、連続投葬機 能、魔球板、外周フェンスなどに無理な力を加えな いでください。また、奇動部を描さえたままレバーを 動かさないでください。

- 付属のボール以外は絶対に 使用しないでください。
- 本体盤箇を硬い物などで傷を 付けたり、たたいたり、押したり しないでください。
- 変形などの原因になりますので 嵩温・多湿の場所や置射日光 が当たる場所での使用や保管 は行わないでください。 • 分解・改造は行わないでください。
- 防水性はありません。水にぬら さないでください。
- ●破損、変形した場合は、遊ばな いでください。


セット内容 スラッガー入影…答1 太体…1 (若打ち、差打ち) 🥞 ピッチャー人形…1 ランナー入影…3 カウントピン…3 -ルダー入影…7 ボール…6 999 外周フェンス (左右)…答1 電光掲示板…1 照明パーツ…2 ・ユーザーシール ・取扱説明書・バット用ゴム…3

## 本体だけで遊ぶ

### 各部名称



守備ポケット名称



# フィールダー人形 (図-1a)





### ランナー人形




- ●ゲーム盤を、傾斜のない平らな場所に置きます。
- ●フィールダー 入前を7人前り付けます。(g-1a) ※フィールダー 入形は位置を選んで取り付けること ができます。
- ●ランナー人形をダッグアウトに取り付けます。(図-1b)
- ●ピッチャー気能をバッター労命に向けて取り付けます。 (南-1c)
- ●カウントピンをBSOカウントの左に取り付けます。 (図-1d)



- ●左着どちらかのスラッガー汽幣1体を選び、バットをセンター労尚に向けてバッター ボックスに取り付けます。(図-1e)
- ■スラッガー(人)がのヘルメットの自節で左右の打者を見わけられます。(恆-1f) ※スラッガー人形は2体間時に取り付けないでください。

### 外周フェンスと照明パーツの取り付け



①照前パーツを図のようにさ しこみます。(図-1g)


(南-1f) 岩打者

- ②外周フェンスのツメで本体 を挟むようにやじるしの方 までさしこみます。(図-1g)
- ※外筒フェンスを本体から 外す時は、ゆっくりと外 してください。無理に外 そうとすると、ツメが折 れる場合があります。

表示部


パッケージ写真を参考に、 シールをこの位置に貼って ください。






電池の入れ方 ※アルカリ電池をご使用ください。

1.プラスドライバーを使って、電光掲売板裏面にあるネジを外し、電光ブタを開けます。





2.電池の+-(プラスマイナス)の 向きに**淫意して、**歯のようにアルカリ 単3形(LR6)電池2本(別売り)を マイナス側からセットしてください。

※セットした後は電池ブタを閉じ、 しっかりとネジで止めてください。

- ●電池寿命は電光掲示板連続使用時で 約20時間です。
- ※電池寿命は新品のアルカリ電池 (1.5V) を使用した場合です。 使用状況、電池の種類、電池容量(1.5V以下)などにより短くなります。

### 電源の入れ方と省電力モード

電光掲示板を使用するときは、電源スイッチを "ON" ヘスライドさせ電源を入れます。 ゲームを終了するときは、電源スイッチを "OFF" へスライドさせて電源を切ります。

### ON OFF

※電源を切るとゲームのデータは消去されます。

電源が入ったまま約5分間荷も操作せずにいると、 省電力モードがはたらき、ストライク、ボール、アウト、得点、イニング等の全てのデータ を保存した後、表示を消灯、サウンドを停止します。 その後、何かボタンを押すと省電力に入る前のゲーム状態に復帰します。

復帰のときに押したボタンの機能は実行しません。 例えば【1アウト、1ストライク、Oボール】で省電力モードとなったときアウトボタンを 押して復帰しても2アウトとはならず [1アウト、1ストライク、0ボール] に戻ります。

※遊んだ後は必ず電源スイッチを"OFF"にしてください。

### 起動: 電源ON

#### ゲームのはじめに

図のように電光掲示板を野球盤に しっかりと取り付けてください。 電源を入れると、ボリューム製売に続いて "野球盤"マークが点滅します。。

どれかボタンを押すと得点気がモードが スタートします。

ゲームは、通常の野球盤と間じように進める ことができます。

試合は通常、9回まで行い、9回3アウトのあと 先致・後致どちらが勝利したか表示します。

※9回オモテで後攻が勝っているときは、 9回ウラは行われず、後攻の勝利となります。

※コールドゲームはありません。 9回が終わった時点で同点のときは延慢戦と なります。

延長戦は12向ウラまでです。 12回ウラ3アウトのあと同流のときは、 引き分けとなりゲーム終党です。

里岩玉亦如金

000

#### 攻撃側が入力して ヒット時のボタンの入力とランナーの進塁 いくボタンです。

#### ★エキサイトヒットボタン★

バッターがヒットを打ったときに、入った 200 **安打ポケットに対応したボタンを押して** ください。ヒットの内容にあわせたアニメ といろいろな実況が流れます。BSカウント はクリアされます。

POCH EPOCH HOME Street RUNE

## HOME \* TROP

※ランナー人形は手動で動かします。

※得点は自動では計算されません。着の得点の入力の項首をご覧ください。 ※打球がフライ判定ポケットに入った時は下のフライ判定ポケットの項目をご覧ください。

フライ判定ポケット 攻撃側が入力していくボタンです。

#### ★デジタルフライ判定★ \*?!\*

アウト、2Bヒット、ホームランがランダムに判定されます。

表示されたアニメーションにしたがってゲームを進めてください。 ホームラン:出望しているランナーの数に応じて得流道がボタンを押して得流を

追加します。

2Bヒット: ランナーを2塁へ進めます。ホームインするランナーがいるときは 得点を追加します。

アウト: ランナーはアウトになります。

BSカウントはクリアされ、Oカウントが1ふえます。

#### 

#### ★デジタル盗塁判定★ STEAL

塾上にランナーがいて盗塾したいときは、守備側がボールを投げる前に、攻撃側 が「盗塾」の宣言をします。盗塾の判定は投獄後、打者の結果にしたがって盗塾判 定を進めてください。

アウトのときはOカウントが1ふえますがBSはクリアされません。 3箇首のアウトで首節的にチェンジとなりBSOカウントはクリアされます。

| 打者がボールを<br>見送ったとき      | BSカウントを押した後にスチール判定を行います。  |
|------------------------|---|
| 打著が空振りしたとき             | Sカウントを押した後、スチール判定を行います。   |
| 介ったボールが<br>ファウルのとき     | 盗塁はできません。   |
| 打ったボールが<br>アウトのとき      | 打著はアウトになり、「ひカウントを押した後、スチール判定を符います。<br>スチール判定「アウト」・・・ 笑散でランナーもアウトになります。<br>スチール判定「セーフ」・・ 成坊でランナーは1つ進塁できます。 |
| 打ったボールが<br>1塁打のとき      | 打者は1塁に進み、スチール判定を行います。<br>スチール判定「アウト」・・・ 失敗でランナーはアウトになります。<br>スチール判定「セーフ」・・・ 成功でランナーは2つ進塁できます。             |
| が<br>打ったボールが<br>2塁打のとき | 打者は2塁に進み、スチール判定を行います。<br>スチール判定「アウト」・・・英敬でランナーはアウトになります。<br>スチール判定「セーフ」・・・成功でランナー全員ホームインできます。             |

## 得点入力モード

## BSOカウントの入力

#### ★デジタルBSOカウント★

#### Strike

ストライクを取ったときに 投手がこのボタンを押します。 電光掲示板・表示部のBSOカウント・Sに カウントが1つふえます。 3回首のストライクで自動的に0カウントが

1つふえ、BSカウントはクリアされます。

アウトを取ったときに投手が このボタンを押します。 電光掲示板・表示部のBSOカウント・Oに カウントが1つふえます。

3回目のアウトで自動的にチェンジ・攻守交代 となり、BSOカウントはクリアされます。

守備側が気光して ボ いくボタンです。 ストライクー

> ボールとなったときに投手が このボタンを押します。 電光掲示板・表示部のBSOカウント・Bに

カウントが1つふえます。 4回首のボールで自動的にフォアボールと なり、BSカウントはクリアされます。

#### Change

デジタルBSOカウントを 使わずに一度で3アウト・ チェンジにしたい(得点の記録器として (使いたい) ときに押します。 ワンボタンでチェンジ・ 攻守交代となり、 BSOカウントはクリアされます。

#### 得点の入力 攻撃側が入力していくボタンです。

#### ★デジタル得点入力★

得点が入ったときに、 SCORE+ ボタンを押してください。

得点はボタンを1回押すごとに1点追加されます。 BSOカウントはクリアされません。

先対が対撃のときは先対側の得点のみ

後対が対撃のときは後対側の得点のみ操作できます。

※得益は99益以上党労できますが、 表示は99点のままとなります。

#### 入力を間違えたときは・・・

- SCORE+ボタンの養押しで、対撃側の得点が1点へります。
- ストライクボタンの養力しで、ストライクカウントが1つへります。
- ボールボタンの長押しで、ボールカウントが1つへります。
- アウトボタンの長押しで、アウトカウントが1つへります。
- チェンジボタンの長押しで、対党が1つ前へ戻ります。 ※チェンジボタンの長押しで、対守を1つ前へ戻したときは、 BSOカウントもクリアされます。

## 各ボタンの機能

| 日バンンの採用 |               |                              | 短く1回                 | 長押し1回・ |
|---------|---------------|------------------------------|----------------------|--------|
|         | *HR*          | エキサイトヒット<br>ボタン<br>ホームラン     | ホームランアニメとBSカウントのクリア  | なし     |
|         | 3ВН           | エキサイトヒット<br>ボタン<br>スリーベースヒット | 3Bヒットアニメと BSカウントのクリア | なし     |
|         | 2BH           | エキサイトヒット<br>ボタン<br>ツーベースヒット  | 2BヒットアニメとBSカウントのクリア  | なし     |
|         | 1BH           | エキサイトヒット<br>ボタン<br>シングルヒット   | 1BヒットアニメとBSカウントのクリア  | なし     |
|         | and the first |                              | 短<1回                 | 長押し1回  |

|          |               | W(1)   | DOTO IE          |
|----------|---------------|--|------------------|
| *2!*     | フライ 判定<br>ボタン | フライ判定アニメと BSカウントのクリア<br>"アウト" "2Bヒット" "ホームラン"の判定 | なし               |
| STEAL    | 盗塁判定<br>ボタン   | ※整理を<br>※整判定アニメと"セーフ""アウト"の判定                    | コントラスト<br>モード    |
| <b>C</b> | アナウンス<br>ボタン  | BSOカウント→イニング→ 得点<br>を順に表示                        | イニング表を<br>表示     |
| SCORE+   | 得点追加<br>ボタン   | 攻撃側の得点を1点ふやす                                     | 攻撃側の得点<br>を1点へらす |
|          |               | AUD DU   | teté to tru      |

|        |              | 短く1回                 | 長押し1回                         |
|--------|--------------|----------------------|-------------------------------|
| Ball   | ボールボタン       | ボールアニメと Bカウントを1つふやす  | Бカウントを<br>1つへらす               |
| Strike | ストライク<br>ボタン | ストライクアニメと努力ウントを1つふやす | Sカウントを<br>1つへらす               |
| Out    | アウトボタン       | アウトアニメと0カウントを1つふやす   | <sup>を</sup> カウントを<br>1つへらす   |
| Change | チェンジボタン      | チェンジアニメと攻守を1つすすめる    | 文学を1つもどす<br>譲一装<br>装・1イニング前の譲 |

### 野球盤の基本ルールは装置へ

#### **ルバッティング**



- ●バッティングレバーを引いて構え、レバーを離すと、 人形がスイングします。(図-2)
- ※バットを強く振ったり、道続して振ったりすると、 盤節からスラッガー人形が外れる場合があります。 そのときは、萬度スラッガー入形を取り付けてく ださい。

#### **■ヒット**



- ●フェアボール(ファウルグランドを通過しない打球) が打選ポケット(3BH:3製打、2BH:2製打、1BH: 1塁打)に入った場合、それぞれのヒットになります。
- ●フェアボールが打球ポケットや守備ポケットに入 らず、フェアグランド上に停止した場合、これを
- ●フェアボールが守備人形に当たってファウルライン の外に停止した場合、これを1塁打とします。(図-3)
- ●フェアボールがフライ判定ポケット・フェアボールがフライ判定ポケット・フェアボールがフライ判定ポケット・フェアボールがフライ判定ポケット・フェアボールがフライ判定ポケット・フェアボールがフライ判定ポケット・フェアボールがフライ判定ポケット・フェアボールがフライ 勝者を決めて、打球の結果を判定します。 攻撃側が勝った場合(セーフ)・・・2塁打 守備側が勝った場合(アウト)・・・アウト
- ●ホームラン・打球がスタンドに入ったり、場外に飛び出したときホームランに なります。
  - 打球がスコアボードや、スタンドにあたりグランドにはねかえって きたときもホームランになります。
- ●エンタイトル・フェアグランドでバウンドした打球がスタンドに入ったときは ツーベースヒット 2塁打になります。
- ●ファウル ・鑑賞上のファウルポケットに打球が入ったときはファウルになります。
  - 打蹴がファウルラインの外に出たときはファウルになります。

※遊び方の基本ルールは実際の野球のルールに準じてゲームを進めます。

#### 重進要

#### ●ヒットの場合


- その塁打分、打者および塁上のランナーは進塁できます。
- ●打著やランナーが進撃するときは、ランナー 大彩を 各塁の穴に差し込んでください。(図-4)

例) ランナーが2塁にいて、2塁打を打った場合、ランナーはホームインできます。(図-5)


#### ●フォアボールの場合

- •塁の詰まっているとき…塁上のランナーは1つずつ進塁できます。 例) 2塁と1塁ランナーは、それぞれ3塁と2塁に進塁できます。(図-6)
- **塁の空いているとき…**進塁しないと、筒じ塁上に2人のランナーが重なってしまう 場合のみ准塁できます。
- 例)3塁と1塁のランナーは、1塁ランナーのみ2塁へ進塁できます。(図-7)










### ■打席の切り替え



●左右のどちらかのスラッガー\\ デを バッターボックスにつけかえることで (図-8)、着打ちと差打ちを切り替える ことができます。左着どちらの打席から、 引っ張って打つか、流して打つか、相手 の守備シフトを見ながら作戦を立てま しょう。

※スラッガー入形は2体筒時に取り付けな いでください。


#### ■ジャストミートゾーン



●ボールを打つ詩、バットのゴムの部分 (ジャストミートゾーン)にボールが当た るようタイミングよくバットを振ると、 打球が大きな弧 (アーチ)を描き、豪快 なホームランを打つことができます。

#### ●バット用ゴムの散替え

遊んでいるうちに、バットについているゴムが痛んでくる場合があります。 そのような時は、付属のバット前ゴムと取り換えてください。(図-10ab) ※ゴムのせまいほうの穴にバットを差し込んでください。また、無理に差 し込むとゴムがちぎれてしまう場合があります。差し込む時は、ゆっく りと少しずつ差し込んでください。






## 3アウトで攻守交代です。

## ○ 等備

## ■守備シフト



※流し打ちに備えて、1・2塁筒を 詰めた守備シフト。

●守備側はシフトを組むこと ができます。バッターの打っ た打球が強い場合、フィール ダー人形に当たらなければ、 守備ポケットの上を通過して いくことがあります。バッ ターの打つ方向を予測して、 守備シフトを組みましょう。 (図-11)

#### アウト

- ●フェアボールが守備ポケット (1B、SS、LFなど)に入っ たとき。
- ●フェアボールがフライ判定 ポケットに入り、判定により アウトになったとき。
- ●笠振したとき。
- ●盗塁をして判定によりアウト になったとき(裏面「得点 入力モード・盗塁の判定」参照)。

## 2 ピッチング



■変化球

(函-12b) ボールセット位置

(國-13)

を投げることができます。(図-12b) ●投球レバーは、製品の構造上、レバーを引く

距離が短かったり、左右にずれたり、連続的に レバーを引いてボールを換げようとすると、 ボールが出ない場合があります。

●道続授業業置にボールを入れます。(図-12a)

●投球レバーをまっすぐ矢節の方向へ引き、


ボールをセットします。レバーを離すと直球

- ※付属のボール以外は絶対に使用しないで ください。
- ●投端レバーは(図-13)のようにも勤きます。また、軽 い力で動くので、変化域の時はまず、造域を投げる 詩と簡じように、まっすぐ美節の芳高へ引いてボール をセットしてから、右図「変化漿の例」を参考に **養げたい変化識のレバー位置までレバーを勤かし、** さまざまな変化競を換げてみましょう。

#### ■ストライク・ボール



●ボールがキャッチャーポケットの真ん並に入った 場合はストライク。それ以外はボールとします。 (図-14a) ただし、バッターが空振りした場合は ストライクとなります。



●ボール・ストライク・ アウトの答カウントは BSOカウント(図-14b) で行います。


### ■消える魔球




●投球後に消える魔球レバーを タイミングよく引くと(図-15) ボールがバットの下を通り、 バッターを空振りさせられます。 消える魔球を投げたときに、 バッターがバットを振らなければ、 判定はボールとなります。


## 変化球の例

- ※ボールがセットされない場合がありますので、変化数を整げるときは、一旦まっすぐ後ろまで投媒レバーを引いて ボールをセットした後、投球レバーを離す位置を調節して投げてください。
- ※以下は右投手を想定しています。※球種はあくまでイメージで、実際の野球の変化球とは異なります。












シンカー



※変化する角度は球速等により差が出る場合があります。

※これら以外にも、投球レバーを離す位置によって、さまざまな球種を 投げることができます。また、落ちるボール (消える魔球) を組み 合わせると、さらに投球パターンの幅が広がります。いろいろ工夫 しながら、自分の得意な変化球を見つけて、バッターと駆け引き を楽しもう!

### 野球盤ミニゲーム1

#### 起動:TBH を押しながら電源ON

#### ★ホームランレース★

ホームランを荷奉打てるか競ってください。 10球勝負です!

#### ●操作方法

SCORE\* ボタンを押してゲームスタート! ピッチャー画面表示中に指ボタンを1回押すと ピッチャーが投球します。

#### 投げろ!



バッター画面表示中に左ボタンをタイミングよく 1回押しホームランをねらいましょう。

#### **計て!**



だボタンを護力ししつづけながら 投球するとスローボールを投げることができます。 さらに、ピッチャー画面表示中に長押しをやめると を持く使ってバッターと駆け引きしてください。

**GAME** のあとに、ホームランの 本数が表示されます。

## 野球盤ミニゲーム2

左ボタン

**EPOCH** 

SYEAL

EST SCORE+

## 起動:2BH を押しながら電源ON

#### ★盗塁ダッシュ★

ランナーが瓷塑するタイムを競うゲームです。 **左右のボタンをすばやく交近に押してランナーを** 走らせてください。

#### ●操作方法

SCORE\* ボタンを押してゲームスタート! 左ボタンを1回押し離し、続いて岩ボタンを 1 恒神すとランナーが左へ1マス進みます。 これの操作をスライディングしたランナーが **歯筋の左側へ消えるまで繰り旋します。** 

#### スライディング! 41



崖れ!

左右のボタンを 同時にボタンを押してもランナー は造りません。郊か交互にボタンを押してください。

**5.2 単手** のあとに、タイムが表示されます。

### 野球盤ミニゲーム3

右ボタン

### 起動:3BH を押しながら電源ON

#### ★100添ノック★

EPOCH

-HR- 38H 28H 18H

**燕んでくる打蹴をキャッチしていくゲームです。** 荷鎌キャッチできるか競ってください。 5蹴ミスをするか100蹴キャッチすると終了です。

#### ●操作方法

SCORE+ ボタンを押してゲームスタート! 左ボタンを10神すと中央のフィールダーが たへ1マス動きます。 若ボタンを1回押すと 中央のフィールダーが着へ1マス節きます。

右だー!

走れー!

燕びつけ!

2マス以上離れたところにボールが飛んできたときは、 ボールが燕んできた芳尚に2回ボタンを押します。

**5 日州 F** のあとに、キャッチした鎌数が 業売されます。

#### イニング表を見たいときは…

イニング表を見るには

スニング表を見るには

スニング表を見るには

スニング表を見るには

スニング表を見るには

スニング表は得点表入力モードで 遊んでいるときに、髪示することができます。もう一度 ▶️ オタンを短く1回押すと 《福京入力モード画館へ覧ります。 1BH ボタンを護力しすることで、イニング表を着へ スクロールさせ、1回から順番に答回の得点を見ることができます。 通り過ぎたときは、 \*HR\* ボタンでイニング表を左へスクロールさせ、戻ることができます。



ゲームの中盤や後半に、イニング表を見渡すことで、ゲームがの山場を振り返りながらプレイする ことができ、より野球の試合をしている臨場感が高まります。ぜひイニング表を活用してください。

#### 音量が大きいときは…

着量を調節したいときは、<br />
養人では、<br />
ディードやミニゲームを起動するときに、チェンジ ボタン、アウトボタン、ボールボタンのいずれかのボタンをいっしょに押しながら 電源を入れます。

ボール + ON O 音量の(無し) **營量1(**小) アウト + ON O 音量2(中) チェンジ + ON O 音量3(最大) 押さない + ON O



#### 画面表示がうすく、見にくいときは…

画面の見え着を調整するときは、STEAL ボタンを養押ししコントラストモードにします。 コントラストモードでは、 1BH ボタンを押すごとに32覧幣でだんだん表示が濃くできます。 。 濃くなりすぎたときは、 \*HR\* ボタンで表示をうすくすることができます。 PLAY

コントラストモードは SCORE+ ボタンで終了します。

電池を新しい電池(1.5V)と交換してください。 画面の見え方を調整できるのは、得点入力 モードです。

n∰≪

電光掲示板の液晶画面は見る角度により見えがが大きく変化するため 野球盤に電光掲売板を取りつけ画面を定面から見た状態の度~30度 までの、歯節を見下ろしたとき表示が最も良く見える ように調整しています。この範囲で表示がうすい場合に 歯面の見え方を調整してください。 

#### 故障かな?と思ったときは…

◎音や光が弱くなる、山ない、ボタンがきかないなどの症状が山る場合があります。 このよう場合はいったんすべての電池を新しい電池(1.5V)と交換してください。

30度 🗸

この度は、弊社製品をお買い上げいただきまして、誠にありがとうございます。弊社 では、より良い製品をお届けするために、常に研究・改良をおこなっております。その ため、生産ロットにより多少仕様が異なる製品がございますが、ごうぶください。 品質 には芳全を期しておりますが、芳一お気づきの流がございましたら、下記までご連 絡ください。ゲーム盤は、絶対に労解しないでください。構造上労解しますと組立が 非常に難しくなります。不臭合がございましたら、下記サービスセンターにご連絡願います。

構発用部品として下記を用意しております。

「ボールセット(6コ)」 郵便切手200円分(消費税会む)

「スラッガー人形〈右打ち〉、〈左打ち〉(いずれか1コ)」動使物手640円分(消費税会む)

「ビッチャー人形(1コ)」勤健切手200円分(消費税答む)「ランナー人形(1コ)」勤健切手200円分(消費税答む)

「フィールダー人形(1コ)」動使切手200円分(消費税会む)

「バット前ゴム (3コ) 「郵便切手200円分 (消費税会む)

ご希望の芳は、「野菜盤WSvsSPA(部品名、「スラッガー人形」の場合は着打ち・ **定打ちのいずれかを追記)希望」とご明記の注、答計金額券の郵便切手をお送** りください。折り返し勤送いたします。送料・袖色料は弊社にて負担いたします。

〒300-4193 茨城県土浦市藤沢3647-5

(株)エポック社 お客様サービスセンター TEL.029-862-5789

(電話番号は間違いのないよう、よく確かめてからおかけください。)

【電話受付時間】月~金曜日(祝日及び弊社特休日を除く)10時~12時、13時~17時

©2014 EPOCH CO., LTD. MADE IN CHINA

発売元 EPOCH

